

## Коды ошибок кондиционеров TCL

### Индикация неисправностей на внутреннем блоке сплит системы

E0	In and out communication failure.	Нет связи между внешним и внутренним блоками, проверьте межблочное соединение, платы внутреннего и внешнего блоков
EC	Outdoor communication failure	Сбой внешней связи
E1	Outdoor sensor	Неисправность датчика наружного блока
E2	Indoor coil temperature sensor	Неисправность датчика температуры испарителя
E3	Outdoor coil temperature sensor	Неисправен датчик температуры конденсатора
E4	System abnormality	Система неисправна
E5	Type mismatch	Несоответствие типа
E6	Indoor fan motor	Ошибка двигателя внутреннего блока
E7	Outdoor temperature sensor	Датчик температуры внешнего блока
E8	Discharge temperature sensor	Датчик температуры нагнетания компрессора
E9	Invert module abnormality	Неисправна инверторная плата
EF	Outdoor fan motor (DC)	Двигатель вентилятора внешнего блока
EA	Current sensor	Датчик тока
EE	EEPROM failure	Неисправность ПЗУ, прошивки.
EP	Top of compressor temperature switch	Термореле отключения компрессора
EU	Voltage sensor	Датчик напряжения
EH	Intake temperature sensor	Датчик температуры всасывающей трубы

### Аварийная остановка

P1	Overvoltage / undervoltage protection	Низкое/высокое напряжение питания
----	---------------------------------------	-----------------------------------

P2	Overcurrent protection	Защита от превышения тока
P4	Exhaust overtemperature protection	индикация ошибок защиты от перегрева выхлопа
P5	Subcooling protection under cooling mode	указатель проблем с защитой от переохлаждения в охлаждающем режиме
P6	Overheating protection under cooling mode	код проблем защиты от перегрева в режиме охлаждения
P7	Overheating protection under heating mode	индикация ошибок защиты от перегрева в режиме обогрева
P8	Outdoor overtemperature / undertemperature protection	индикатор открытого перегрева или переохлаждения защиты
P9	Drive protection (software control)	код, указывающий на неполадки в защите привода (в рамках программного управления)
P0	Module protection (hardware control)	индикатор ошибки защиты модуля (аппаратное управление)