

Ошибка	Режим индикации	На русском языке
Индикация неисправности наружного блока: Красный индикатор будет мигать при возникновении какой-либо неисправности, в противном случае красный индикатор не горит. Зеленый свет загорится, когда на наружный блок будет подано электричество.		
F0		Неисправность двигателя
F1		Неисправность датчика температуры в помещении
F2	красный свет на наружной плате мигнет дважды	неисправность датчика наружной температуры
F3		Неисправность датчика температуры змеевика внутренней трубы
F4	красный свет на наружной печатной плате мигнет один раз	Неисправность датчика температуры змеевика наружной трубы
F5	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 4 раза	Неисправность датчика температуры на выходной трубе компрессора
F6	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 6 раз	Внутренняя связь не может быть принята
F8	Красный свет на наружной плате мигнет 14 раз	Сбой связи внешнего блока и IPDU
F9	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 7 раз	Защита модуля IPM
FD		Внутренняя EEPROM при отказе печатной платы
FE	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 5 раз	Outdoor EEPROM при отказе печатной платы
E0	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 11 раз	Защита верхней части компрессора
E3	Красный свет на наружной печатной плате будет мигать 12 раз	защита от перегрузки по току IPM
	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 12 раз	Датчик тока IPDU (нет или неисправен)
E6	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 19 раз	Неисправность цепи положения IPDU
E7	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 18 раз	Ненормальное ускорение компрессора
	Красный свет на наружной плате мигнет 15 раз	Компрессор заблокирован
	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 17 раз	Десинхронизация компрессора во время работы

E8	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 16 или 20 раз	Неисправность компрессора
E9	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 13 раз	Слишком высокая температура платы
P1	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 25 раз	Защита для температуры на выходе компрессора
P3		Размораживание
P4	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 27 раз	Перегрузка по нагреву
P5	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 28 раз	Предотвращение замерзания
P6	Красный свет на наружной печатной плате мигнет 26 раз	Перегрузка охлаждения